

KABINA „EURO” dla niepełnosprawnych

widok z przodu

widok z tyłu



WAŻNE:

- zasłona tylna jest krótsza od bocznych
- zasłona przednia ma tylko jeden tunel u góry
- skręcając kabinę koniecznie zastosuj podkładki śruby M8 z tworzywa (w komplecie)
- nie wyrzucaj kartonu kabiny i worków po zasłonach, aby spakować kabinę na kolejne wybory

Montaż:

- złoż boki naciągając zasłony na profile
- załóż tylną zasłonę i nie przykręcaj dolnego profilu
- załóż przednią zasłonę
- przykręć półkę (kabina dla niepełnosprawnych 2 półki)
- dokręć śruby kabiny maksymalnie naprężając boczne kotary (Dokręcając uciągaj dolny profil z zasłoną)
- wkręć przez profil kabiny, od tyłu "złoty wkręt" do półki
- przykręć i napnij tylny ekran
- dokręć z "wycuciem" śruby kabiny i półki



śruba M8 - 16 szt.



śruba M6
+ nakrętka motylkowa do blatu - 8 szt.



wkręt do blatu - 1 szt.

Do montażu kątowników z PVC najlepiej używać gumowego młotka.

Miejsca elementów z PVC, które wchodzi w aluminiowe profile najlepiej posmarować bezbarwnym smarem (np. wazeliną)